

Instrukcja Instalacji Zabezpieczenie komputera ZAB PC

Zabezpieczenie służy do ochrony podzespołów komputera przed skutkami awarii zasilaczy oraz przepięć w obwodach 5 i 12V.

Przed przystąpieniem do instalacji należy zarchiwizować dane oraz obowiązkowo odłączyć komputer od sieci zasilającej poprzez wyjęcie kabla sieciowego z gniazda!

Aby zainstalować zabezpieczenie należy:

- odkręcić obudowę komputera: wystarczy lewy bok komputera, jeżeli obudowa umożliwia niezależne zdejmowanie ścianek bocznych
- wyjąć kabel zasilający np. twardy dysk, CD-ROM - taki sam wtyk jak na przewodzie przy zabezpieczeniu (biały wtyk z czterema przewodami: żółty, dwa czarne i czerwony)
- włożyć wyjęty kabel do gniazda w zabezpieczeniu zwracając uwagę na kształt (wchodzi tylko w jedną stronę)
- przewód z wtykiem wychodzący z zabezpieczenia włożyć w miejsce, z którego wyjęto przewód zasilający, postępować jw.
- sprawdzić zgodność kolorów przewodów włożonego kabla zasilającego z komputerem z wychodzącym z zabezpieczenia. Przewód ten ma stanowić przedłużenie kabla zasilającego z zachowaniem kolorów
- zamknąć obudowę komputera

Zabezpieczenie jest już zainstalowane – uruchomić komputer, sprawdzić działanie urządzenia, do którego dołączono zabezpieczenie – jeżeli działa poprawnie, to zabezpieczenie też działa i chroni nie tylko to urządzenie lecz wszystkie w komputerze przed przepięciami w obwodach 5V i 12V.

Zabezpieczenie nie chroni przed innymi możliwymi przyczynami uszkodzeń podzespołów komputerowych.

W przypadku gdyby po założeniu zabezpieczenia komputer nie uruchamiał się to prawdopodobnie zasilacz dostarcza któregoś napięcia przekraczającego normę – należy skontaktować się z serwisem komputera.

Więcej informacji o przyczynach i skutkach przepięć w obwodach 5 i 12V, budowie zasilaczy i zabezpieczeniu na stronie www.pezet.com.pl

Produkt chroniony patentem Urzędu Patentowego RP pod numerem 205208

Karta Gwarancyjna Zabezpieczenie komputera ZAB PC

1. Firma PeZeT zobowiązuje się bezpłatnie wymienić niesprawne zabezpieczenie na nowe w okresie trwania gwarancji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy.
2. Okres gwarancji na zabezpieczenie ZAB PC wynosi **24** miesiące.
3. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć towar w stanie nienaruszonym (uszkodzenie zewnętrznej izolacji termokurczliwej powoduje utratę gwarancji) , na własny koszt z ważną kartą gwarancyjną.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń :
mechanicznych; spowodowanych niewłaściwą instalacją; powstałych na skutek samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
spowodowanych przez wypadki losowe; spowodowanych eksploatacją w warunkach nie zgodnych z PN; uszkodzeń elementów wykonawczych spalonych po zadziałaniu zabezpieczenia.
5. Gwarancja dotyczy tylko sprzętu zakupionego w PeZeT oznaczonego numerem, nalepką gwarancyjną lub pieczęcią.
6. PeZeT nie odpowiada za kompatybilność swojego sprzętu ze sprzętem kupującego.
7. PeZeT nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i skutki awarii oraz za utracone korzyści powstałe w wyniku awarii sprzętu, odpowiedzialność ograniczona jest do wartości sprzętu zakupionego w firmie PeZeT.
8. Podpisanie niniejszej karty jest równoznaczne z przyjęciem jej warunków.
9. Niniejsza karta gwarancyjna stanowi podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych i jest ważna z podpisami klienta i sprzedawcy, pieczęcią sprzedawcy, nie może zawierać skreśleń i poprawek
10. Postanowienia niniejszej karty nie pozbawiają konsumenta prawa do korzystania z ustawy o zgodności towaru z umową.

Data sprzedaży

.....
(podpis kupującego)

.....
(pieczęć i podpis sprzedawcy)